



ZŁĄCZE NA LICZNIKU



KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CAN ...

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modułka z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modułka z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie