



CAR SECURITY



SCHEDA TECNICA DI INSTALLAZIONE

REV. 00

www.cobra.it

MARCA

**MITSUBISHI**

MOD.

**SPACE  
STAR**

VERS.

**00** →

BENZINA   
DIESEL

**POSIZIONE SIRENA  
E/O ALLARME**

Posizionare gli antifurti compatti e le sirene nella parte inferiore della scatola nera alla sinistra nel vano motore.  
Per il passaggio cavi utilizzare il gommino originale presente sotto la copertura del passaruota lato sinistro.

**POSIZIONE CENTRALE**

Posizionare le centraline e i moduli sotto al cruscotto lato guida.

**ALIMENTAZIONE**

**+30:** Collegarsi al filo BIANCO posto all'ingresso della valvoliera.  
**-31:** Collegarsi direttamente alla scocca dell'auto, verificando il contatto di massa.

**POSITIVO  
SOTTOCHIAVE**

**+15/54:** Collegarsi al filo NERO/BIANCO posto nel cablaggio in uscita dal blocchetto a chiave.

**INDICATORI DI  
DIREZIONE**

Collegarsi ai fili ROSSO/VERDE e VERDE/NERO posti nel cablaggio volante situato nella parte posteriore della valvoliera.

**ALZACRISTALLI  
ELETTRICI**

**Comandi positivi**

**Cristallo anteriore lato guida**

Interrompere il filo VERDE/ROSSO.

**Cristallo anteriore lato passeggero**

Interrompere il filo ROSSO/GIALLO.

I collegamenti si effettuano in uscita dalla pulsantiera presente all'interno della porta lato guida.

**CHIUSURA  
CENTRALIZZATA**

**Comandi negativi**

Collegarsi ai fili MARRONE/ROSSO per l'apertura e VERDE con riferimenti ARGENTO per la chiusura posti nel cablaggio in uscita dal relè marrone situato a fianco del piantone dello sterzo.

**BLOCCO MOTORE  
PRINCIPALE**

**Pompa benzina**

Interrompere il filo NERO/ROSSO posto nel cablaggio in uscita dalla pompa carburante posta sotto al sedile posteriore.

**BLOCCO MOTORE  
SECONDARIO**

**+50:** Interrompere il filo NERO/ROSSO posto nel cablaggio direttamente in uscita dal blocchetto a chiave.

**PULSANTE COFANO**

Installare un pulsante supplementare sulla mascherina portafari anteriore lato guida.

**PULSANTE PORTE  
E BAULE**

Collegarsi al filo ROSSO/VERDE posto nel cablaggio in uscita dal connettore bianco, a 6 vie, situato nella parte inferiore del cruscotto lato guida.